



— カットライン — やまおり - - - たにおり

組み立て方

- ① カットラインで車体、ミラー、アンテナ部分をカットします。
- ② やまおり、たにおりをします。(左の展開図を参考にしてください)
- ③ ※印をテープで固定します。(補強)
- ④ ①～④の差し込みを差し込み止めに入れてテープなどで固定します。(位置決め)
- ⑤ スポイラーを取り付けます。
- ⑥ 全体のプロモーションを整えます。(やまおり、たにおり)

